

Условия эксплуатации маникюрной машинки STRONG/CAMO/ДРУГОЕ

При эксплуатации маникюрной машинки следует соблюдать следующие требования:

Машинку следует использовать таким образом , чтобы пыль при работе отводилась вытяжным способом в электрический пылесборник, в противном случае пыль может попасть в корпус машинки и повредить подшипники.

Чем больше насадка в диаметре, тем меньше должна быть скорость вращения.

На натуральных ногтях рекомендуется использовать маленькую скорость.

При использовании новой насадки начните работу с маленьких оборотов, чтобы лучше понять свойства насадки.

Во избежание попадания пыли в корпус ручки , при смене насадок запрещается сдувать пыль с ручки и особенно при вынутой насадке.

Убирать пыль с машинки рекомендуется кисточкой или фланелью или другим мягким материалом над работающим пылесборником.

В зависимости от условий работы, подшипники находящиеся в ручке (4шт.) могут изнашиваться или при неправильной эксплуатации забиваться пылью. При этом ручка будет заметно нагреваться или издавать сильный звук характерный вышедшему из строя подшипнику. Такая неисправность в 95% случаев полностью устраняется заменой подшипников.

**NB!** Запрещено включать или оставлять включенную машинку без вставленной и защёлкнутой насадки. После завершения работы следует обязательно выключить машинку с помощью кнопки или тумблера ON/OFF. Несоблюдение этого правила может привести к перегреву и поломке аппарата.

Гарантия 1 год

[www.tipsi.net](http://www.tipsi.net)

Küünepuuri kasutamisesjuhised.

\* Mida suurem otsik, seda väiksemad pöörded tuleb kasutada, muidu läheb puur kiiresti kuumaks.

\* Mida väiksem otsik, seda suuremad pöörded on lubatud kasutada, kuid arvestada tuleb puuritavat materjali (kliendi naturaalne küüs või jala asetsev nahapaksend). Tuleb valida sobilik kiirus.

\* NB!!!! MITTE KUNAGI EI TOHI PUURI KÄEPIDEME PUHASTAMISEKS SELLE PEALT TOLMU ÄRA PUHUDA, JA ERITI ON KEELATUD PUHUDA KÄEPIDEME OTSAST SISSE!!!!!!! Käepidet tuleb puhastada pehme lapi või pehme harjaga/pintsliga. Puhastamise ajal peab puuriotsik olema käepidemes sees, et tolm ei pääseks käepideme sisse. Tolmu peab ära pühkima töötava tolmu koguja kohal ning harja/pintslit kasutades tuleb pühkida juhtmepoolsest otsast ettepoole.

\* Naturaalsel küünel max pöörete kiirus 7000-8000 pööret minutis. Mida vähem pöörded naturaalsel küünel, seda parem. NB! Juba töödeldud kohta uuesti üle töödelda ei ole soovituslik!

\* Pediküüri tehes ja selle käigus nahka lihvides tuleb kasutada VÄGA MADALAD PÖÖRDEID - 3000-4000 pööret vaid! Suuremate pöörete juures võib kliendile tekitada põletushaavu (puuri pöörlemine vastu nahka tekitab hõõrdumist, hõõrdumine kuumust ja kuumus põletushaavu). NB! Liivapaberotsikuid võib kasutada vaid jalatalla all ja paksema naha peal! Mujal pehmema naha peal, nagu nt varbavahed tohib kasutada ainult hästi peene lihvimisastmega otsikuid, nt kummist poleerotsikud.

\* Uue puuriotsikuga töötades vali alati esialgu madalamad pöörded kiirete pöörete asemel, et konkreetse otsiku omadusi tundma õppida!

Maniküüripuuri tuleb kasutada niiviisi, et tolmu, mida tekib lihvimise ajal, eemaldatakse vastava tolmu kogumise seadme abil, vastasel juhul tolm võib sattuda masina korpusesse ja laagritesse vis omakorda viib neid rivist välja.

Sõltuvalt töötingimustest või valesti korraldatud töötingimustes laagrid, mis asuvad käepideme sees (4tk.) võivad kuluda või nendesse satub tolm. Sel juhul, käepide hakkab ülekuumenema ja/või teeb kõva häält. Sellist viga saab täiesti kõrvaldada laagrite väljavahetuse teel 95% juhtudes.

NB! ON keelatud sisselülitada või jätta sisselülitatud maniküürimasina ilma sisselukustatud puuriotsikuta. PUURIOTSIK PEAB OLEMA KÄEPIDEME SEES , SISSELUKUSTATUD JA KEERLEMA! Peale masinaga töötamise lõppu tuleb kindlasti selle väljalülitada vastava nupu/tumbleriga ON/OFF. Selle reegli mitte kinnipidamine viib maniküürimasina ülekuumemiseni ja see võib minna katki.

Garantii 1 aasta

Nailpro OÜ

T +372 56693172

